

Water leaks around the overflow plate.

Solution: Check the washer for wear or damage.

Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Use screwdriver to unthread overflow plate screws (A).
2. Remove overflow plate (B) assembly.
3. Remove worn gasket (C) and replace with new Danco gasket and reassemble in reverse order.

Instrucciones

Herramientas necesarias: destornillador

1. Usar el destornillador para retirar los tornillos de la placa de rebose (A).
2. Remover el conjunto de la placa de rebose (B).
3. Retirar la empaquetadura desgastada (C) y reemplazar con la empaquetadura nueva Danco y volver a armar en el orden inverso.

