



Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Push closet bolts upward through the closet flange.
2. Align holes in bowl with closet bolts and carefully lower bowl. Make sure wax ring is installed before installing bowl.
3. Assemble washer and nut to closet bolt and tighten.
4. Install cap.

Instrucciones

Herramientas necesarias: destornillador

1. Empuje los pernos del inodoro hacia arriba a través de la brida del inodoro.
2. Haga coincidir los agujeros en la taza con los pernos del inodoro y baje la taza con cuidado. Asegúrese de que el anillo de cera esté encerada antes de instalar la taza.
3. Monte la arandela y la tuerca en el perno del inodoro y ajuste.
4. Instale la tapa.