



Instructions

Tools Required: None

1. Slide flange (A) over pipe (B).
2. Push flange to floor or wall.

Instrucciones

Herramientas requeridas: ninguna

1. Deslice el collarén (A) sobre el tubo (B).
2. Empuje el collarén hasta haga contacto con el piso o la pared.