



Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Apply putty to the edge of countertop opening.
2. Set sink into hole.
3. Anchor sink at intervals of 8" using sink clips (A).
4. Continue with Sink installation as instructed.

Instrucciones

Herriamientas Requeridas: Destornillador

1. Aplique masilla de plomero al borde de la apertura en el mostrador.
2. Introduzca el lavatorio en el área recortada.
3. Ancle el lavatorio a intervalos de 8" usando las presillas de lavatorio (A).
4. Empalme las tuberías y la trampa.