

### Instructions

**Tools Required:** Sharp Knife

1. Use knife to trim excess material from hose (A).
2. Stretch end of hose to expose threads.
3. Thread coupler (B) into hose until tight. Then stretch hose (A) to allow hose threads to snap onto coupling.

### Instrucciones

**Herramientas Requeridas:** cuchillo afilado

1. Usar el cuchillo para recortar el exceso de material de la manguera (A).
2. Estirar el extremo de la manguera para que se vean los hilos.
3. Enroscar la copla (B) en la manguera hasta que quede ajustada. Luego, estirar la manguera (A) para hacer que sus hilos encajen en la copla.

### Instructions

**Outil Nécessaire:** couteau tranchant

1. Avec le couteau, coupez le supplément de tuyau (A).
2. Étirez l'extrémité du tuyau pour faire apparaître le filetage.
3. Filetez le manchon de raccordement (B) dans le tuyau souple jusqu'à ce qu'il soit serré. Étirez ensuite le tuyau (A) pour que les filetages des tuyau s'enclenchent dans le manchon.

