

Instructions

Tools Required: Screwdriver

1. Loosen screw (D) on hose clamp (C) and retain.
2. Slide old adapter (B) out of hose (A).
3. Insert replacement adapter (B) into hose.
4. Secure new adapter with hose clamp by tightening screw.

Instrucciones

Herramientas Requeridas: Destornillador

1. Aflojar el tornillo (D) de las abrazaderas de manguera (C) y guardar.
2. Deslizar el adaptador usado (B) fuera de la manguera (A).
3. Insertar el adaptador de repuesto (B) en la manguera.
4. Asegurar el adaptador con la abrazadera de manguera ajustando el tornillo.

Instructions

Outil Nécessaire: Tournevis

1. Desserrez la vis (D) du collier de serrage a pontet (C) et mettez-la de côté.
2. Faites glisser l'ancien adaptateur (B) du tuyau (A) et sortez-le.
3. Insérez le adaptateur de rechange (B) dans le tuyau.
4. Fixez fermement la adaptateur avec des colliers de serrage a pontet en serrant la vis.

