



Instructions for #212 Style Stainless Steel Faucet Ball for Delta® Peerless® 88120

INSTRUCTIONS

TOOLS REQUIRED: Allen wrench, Adjustable wrench, Screwdriver

1. Turn off water supply.
2. Using allen wrench, unthread set screw (B), and then pull off handle (A).
3. Unthread and remove cap assembly (C).
4. Remove ball and cam assembly (D) by pulling up on ball stem (E).
5. Check rubber seats and springs (F) for wear. If worn, replace with new seats and springs.
6. Replace worn ball (E). Make sure that slot in side of ball (E) is inserted over pin inside body and that lug on side of cam (G) is inserted into slot on side of body.
7. Reassemble faucet in reverse order. Tighten cap (C) securely.
8. Turn on water supply. Check for leaks.

INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Llave de tuercas allen, Llave de tuercas ajustable, Destornillador

1. Corte el suministro de agua.
2. Usando la llave hexagonal desenrosque parcialmente el tornillo de presión (B). Luego retire la manija (A).
3. Desenrosque y retire el casquete (C).
4. Retire el juego de bola y tope (D) tirando el vástago de la bola (E) hacia arriba.
5. Revise los asientos y resortes de goma (F) para ver si están desgastados. Si están desgastados substituya por asientos y resortes.
6. Sustitúyalo la bola (E) desgastada. Asegúrese de que la ranura en el costado de la bola (E) esté insertada sobre la chaveta dentro del cuerpo y que el adaptador en el costado del tope (G) esté insertado en la ranura en el costado del cuerpo.
7. Vuelva a montar la grifo en el orden inverso. Ajuste el casquete (C) firmemente.
8. Conecte el suministro de agua. Revise si hay fugas.

