



# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR UNIVERSAL DECORATIVE LEVER HANDLE W/ HOT, COLD & DIVERTER BUTTONS

Visit  
**DANCO.COM**  
for Easy D.I.Y. Solutions

## Instructions

**Tools Required:** Screwdriver, Allen Wrench (included)

1. Turn off water supply to faucet.
2. Pry off old handle button (a) with small screwdriver.
3. Remove handle screw (b) and keep for re-use.
4. Remove old Handle (C).
5. Place handle adapter (D) over faucet stem (E) and tighten with wrench provided.
6. Place replacement handle onto adapter.
7. Once installed, if handle contacts the faucet base or wall, remove handle and insert correct spacer onto adapter (choose correct spacer that provides adequate clearance between handle and faucet base or wall).
8. Insert handle screw (B) into washer (F) then into handle and tighten.
9. Place replacement handle button into top of faucet handle.
10. Turn on water supply to faucet. Check for leaks.

## Instrucciones

**Herramientas requeridas:** Destornillador, Llave Allen (incluido)

1. Apagar el surtido de agua a la llave.
2. Quitar el Botón de la palanca (A) usando un desarmador pequeño .
3. Remover el tornillo de la palanca (B) y guardarlo para rehusarlo.
4. Remover el manija usado.
5. Poner el adaptador de manija (D) sobre el tallo de la llave (E) y apretar con la llave proveida.
6. Poner la Llave de replazo en el adaptador.
7. Una vez instalado si el mango hace contacto con la base o pared de la llave, quitarse e insertar el espaciador correcto en el adaptador (escoger el correcto espaciador que proveera la distancia adecuada entre el Mango, la base y pared de la llave).
8. Insertar el tornillo de manija (B) en la guasa (F), y luego en el Manija y apretar.
9. Poner el boton del manija remplazado en la parte de arriba del manija de la llave.
10. Prender el surtido de agua a la llave. Ver que no hay escape de agua.

