



Instructions For
Two-in-One Core Puller
 For Moen Stems and Cartridges

For Brass and
 Plastic Parts
 Para de cobre amarillo
 y plásticas las partes

Instrucciones para
xtractor Dos-en-Uno
 Para los vástagos y los cartuchos de Moen

Screw handle
Manija del tornillo

Retaining ring
Anillo de retención

Depth line
Línea de la profundidad

Pop out button
Estallido fuera del botón

Product Description

Descripción Del Producto


Retaining ring slides over pop out button for insertion into outer body.
 El anillo de retención resbala concluido estallido fuera del botón para la inserción dentro externo de cuerpo

For Core Removal


1. Slide base of core puller over top of cartridge.
2. Screw into the top of the core using screw handle.
3. Pull out cartridge.

Para retiro de la base

1. Resbale la base del tirador de la base concluido la tapa del cartucho.
2. Atornille en la tapa a la base usando la manija del tornillo.
3. Saque el cartucho.



Proper ear alignment
 Alineación apropiada del oído



Pop out button will lock into port.
 El estallido fuera del cuerpo bloqueará en acceso.

For Outer Body Removal

1. Slide retainer ring over pop out button.
2. Insert tool into outer body until the depth line is flush with the top of the cartridge body.
3. Rotate the tool until you hear the button lock into the port.
4. Pull out cartridge body.

Para retiro externo del cuerpo

1. Resbale el anillo de detenedor concluido estallido fuera del botón.
2. Inserte la herramienta en cuerpo externo hasta que la línea de la profundidad es rasante con a tapa del cuerpo del cartidge.
3. Rote la herramienta hasta que usted oye el bloqueo del botón en el acceso.
4. Saque el cuerpo del cartucho.

