



Instructions

Tools Required: Needle Nose Pliers

1. Remove old gate (A) by using needle nose pliers to bend or cut one leg away from notch in lift rod (B).
2. Put new seal (C) and new gate (D) together as shown.
3. Press new gate back into notch on lift rod (E)

Instrucciones

Herramientas Requesridas: alicantes de pinzas

1. Quite la puerta (A) usando alicantes de pinzas para doblar o cortar una sección que va en la mella en la varilla de alzamiento (B).
2. Ponga el sello nuevo (C) y la nueva puerta (D) juntos como se ven en el diagrama.
3. Oprima la puerta nueva para que entre en la mella de la varilla de alzamiento (E).