

## Instructions

**Tools Required:** Adjustable Wrench, Pipe Thread Tape

1. Turn off water supply to faucet.
2. Remove old faucet. Be careful not to damage water connectors (A).
3. Mount replacement faucet shanks (B) through wall or counter. Secure faucet by slipping rosettes (C) over shanks and then threading shank nuts (D).
4. Apply pipe thread tape to shanks and then thread nuts on water connector onto shanks. Make sure that the hot water connector is attached to the hot shank and the cold water connector is attached to the cold shank. If nuts on water connectors do not fit onto shanks, you may have to replace the connectors.
5. Turn on water supply to faucet and test for leaks. If leak occurs, tighten connections.

## Instrucciones

**Herramientas necesarias:** llave ajustable, cinta de la cuerda de rosca del tubo

1. Cortar el agua al grifo.
2. Quite el viejo grifo. Tenga cuidado de no dañar los conectores del agua (A).
3. Montar el grifo de repuesto empujando las cañas (B) del grifo a través de la pared o el tablero. Asegurar el grifo deslizando las rosetas (C) sobre las cañas y luego enroscado las tuercas de las cañas (D).
4. Aplique la cinta de la cuerda de rosca del tubo a la asta y después las tuercas en el conector del agua sobre asta. Cerciórese de que el conector de la agua caliente esté asociado a la asta caliente y el conector de la agua fría está asociado a la asta fría. Si las tuercas en los conectores del agua no caben sobre asta, usted puede tener que substituir los conectores.
5. Abrir el agua y probar si hay fugas. De haberlas, ajustar las conexiones.

## Instructions

**Outil nécessaire:** clé réglable, ruban d'étanchéité de filetage

1. Arrêtez l'eau.
2. Retirez le vieux robinet. Faites attention à ne pas endommager les connecteurs de l'eau (A).
3. Supports (B) par le mur ou le compteur. Le robinet bloqué en glissant les rosettes (C) au-dessus de la jambe et puis en filetant les écrous de jambe (D).
4. Appliquent la bande d'amorçage de pipe à la jambe et puis filètent des écrous sur le connecteur de l'eau sur la jambe. Assurez-vous que le connecteur d'eau chaude est attaché à la jambe chaude et le connecteur d'eau froide est attaché à la jambe froide. Si les écrous sur des connecteurs de l'eau ne s'adaptent pas sur la jambe, vous pouvez devoir substituer lesconnecteurs.
5. Allumez l'eau et l'essai pour des fuites. Si la fuite se produit, serrez les connexions.

